

# MONTAGEM BALANÇO CRIANÇA

ITEM N°	QTY.	DESCRIÇÃO
1	2	Tirante Balanço
2	4	Tubo Balanço
3	1	Tubo Balanço Horizontal
4	2	Capa Superior
5	1	Assento Balanço Criança
6	1	Balanço Bebê
7	1	Proteção do Balanço
8	4	Chapas de Reforço

## Balanço Criança

- 1- Fixar os 4 Tubos Balanço (2) no Tubo Balanço Horizontal (3) através dos 8 parafusos
- 2- Encaixar os 4 Tubos Balanço (2) nos 2 Tirantes Balanço (1)
- 3- Colocar as quatro chapas de reforço (8) sob cada extremidade dos Tirante Balanço (1) e fixá-los aos 4 Tubos Balanço (2) através dos Parafusos M8 x 20 sext. (Detalhe A)
- 4- Encaixar e fixar nas extremidade superiores do Balanço as 2 Capas Superiores (4)
- 5- Pendurar o Balanço Bebê (6) eo Assento Balanço Criança (5) nos locais apropriados do Tubo Balanço Horizontal (3) e fixa-los utilizando as Abraçadeiras que já estão colocadas nas cordas.

